

Date de création : 20-11-2006
Date d'application : 20-11-2006

FICHE TECHNIQUE

Biogrif' 5 dents

leborgne
FRANCE dans chaque outil votre exigence

Indice : 2
Page : 1/1

Chemin du plan :
Marketing sur 'Srvrochette'\Commun\FichesTechniques

Rédacteur : Johann PIEGAD

Validation : Denis Lozac'hmeur

UTILISATION :

- Pour préparer les sols avant culture.
- Outil Bio : Décompacte et aère les sols sans les retourner et préserve l'organisation micro-biologique de la terre.

MODE D'EMPLOI :

1. enfoncer les dents dans le sol en appuyant sur la monture de l'outil avec 1 ou 2 pieds.
2. une fois les dents enfoncées, tirer le manche en arrière en gardant le dos droit.
3. faire balancer le fer plusieurs fois de gauche à droite pour briser les mottes de terre.
4. retirer les dents du sol et recommencer 15 cm plus en arrière.

AVANTAGES DU PRODUIT :

- **Outil ergonomique :**
 - permet de travailler debout sans se faire mal au dos et sans avoir besoin de soulever la terre.
 - appui du (des) pied(s) sur la monture à l'aplomb des dents : facilite la pénétration dans la terre.
- **Outil efficace :**
 - 2 manches : diminue la fatigue de l'utilisateur en répartissant l'effort sur les 2 bras.
 - Outil 2 fois plus large (50cm) qu'une fourche à bêcher : augmente le rendement.
- **Outil robuste :**
 - 5 dents en acier trempé : meilleure résistance.
 - 2 manches : répartissent l'effort et diminuent le risque de rupture de manches.

- **Outil biologique : brise et ameublit la terre sans la retourner :**

- La Biogrif respecte l'action bénéfique des micro-organismes qui transforment la matière organique en engrais naturel et fertilisent le sol.
- Contrairement au bêchage traditionnel qui retourne les sols, la Biogrif brise et ameublit la terre sans la retourner et évite ainsi que les micro-organismes utiles qui vivent en surface ne soient enterrés, et inversement.

ACCESSOIRES DE RECHANGE :

- Contrairement aux outils similaires du marché, la Biogrif dispose de dents de rechange unitaires (hors garantie).
- Liaison de la dent à la monture par un écrou Nilstop : facilite le montage et le remplacement.

MERCHANDISING :

- Outil vendu démonté (manches fournis) dans une boîte de présentation brochable : gain de place et support de communication produit en linéaire.
- Dimension boîte (cm) : h=110 / lg=20 / p=5.
- Livré avec la notice de montage et une clé à pipe de 13.

MARKETING :

- Produit reconnu sur le marché, notamment par les adeptes de la culture biologique.
- Marque déposée.
- Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue, hors dents (disponible en rechange).



Description	Gencod	Code douanier	H cm	lg cm	Kg	Manche	UV	Dent rechange	Manche rechange	Broche	Packaging
Biogrif' 5 dents	3157333203015	82019000	135	57	4,8	eucalyptus	1	320400	502110	498500	Boite brochable